





Livebox直播机安装指南

■ 安装

后面板



左面板



■ 设定IP位址

⚠️ 必须使用滑鼠进行直播机的设定工作，
请将滑鼠插入直播机的USB接口。

- ① 点击画面右下方 ⚙️ 图示
- ② 点选【SETTING】进入设定画面
- ③ 点选NETWORK里的【SETTING】修改网络
- ④ 选择网络与网际网络→IP设定

■ 设定频道

⚠️ 必须使用滑鼠进行直播机的设定工作，
请将滑鼠插入直播机的USB接口。

- ① 点击画面右下方 ⚙️ 图示
- ② 点选【CHANNEL】进入设定画面
- ③ 输入摄影机IP/型号/帐号/密码→设定启用